



To change utility blade.
Para cambiar la cuchilla de uso general.
Pour changer la lame universelle.



To operate utility blade.
Para operar la cuchilla de uso general.
Pour utiliser la lame universelle.



WARNING: KNIVES ARE INTENDED FOR CUTTING ONLY AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE. BENDING BLADE CAN CAUSE IT TO BREAK, POSSIBLY RESULTING IN BODILY INJURY.

ADVERTENCIA: LAS CUCHILLAS DEBEN UTILIZARSE ÚNICAMENTE PARA CORTAR Y DEBEN MANEJARSE CON CUIDADO. EL DOBLAR LA HOJA PUEDE PROVOCAR QUE ÉSTA SE ROMPA, OCASIONANDO POSIBLES LESIONES CORPORALES.

AVERTISSEMENT : LES COUTEAUX SONT UNIQUEMENT CONÇUS POUR COUPER ET DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS AVEC SOIN. SI VOUS TENTEZ DE COURBER LA LAME, CELLE-CI POURRAIT SE BRISER ET VOUS BLESSER.