

ENG

General Safety Rules SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNINGS :

- Keep out of the reach of children.
- Do not shine light directly into a persons eyes.
- Use only alkaline batteries.
- Do not use different brands of batteries in the same flashlight.
- Do not immerse flashlight in liquids.
- Do not expose flashlight loaded with batteries to excessive heat.
- The battery liquid is caustic and could cause chemical burns to tissues. If liquid comes in contact with skin, wash quickly with soap and water, then lemon juice or vinegar. If the liquid contacts your eyes, flush them with water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
- Always replace the entire set of batteries.

BATTERY HANDLING

⚠ WARNINGS

Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire. To reduce this risk:

- Carefully follow all instructions and warnings on battery label and package
- Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -), marked on the battery and the equipment.
- Do not short battery terminals
- Do not charge batteries
- Do not mix old and new batteries. Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.
- Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.
- Do not dispose batteries in fire
- Keep batteries out of reach of children.
- Remove batteries if the device will not be used for several months.

MAINTENANCE

Use a damp cloth to clean the tool. Never allow any liquid to get inside the tool and never allow any part of the tool to become immersed in a liquid.

SPA

Reglas generales de seguridad GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIAS :

- Manténgala alejada del alcance de los niños.
- No apunte la luz directamente a los ojos de una persona.
- Use solamente baterías alcalinas.
- No use baterías de diferentes marcas en una misma linterna.
- No la sumerja en líquidos.
- No esponga la linterna cargada con baterías al calor excesivo.
- El líquido de la batería es cáustico y puede causar quemaduras en los tejidos. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua y jabón, luego póngase limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos con agua durante por lo menos 10 minutos y busque atención médica.
- Siempre reemplace el juego completo de baterías.

MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIAS

Las baterías pueden explotar o sufrir fugas, lo que puede ocasionar lesiones o un incendio. Para reducir este riesgo:

- Siga todas las instrucciones y advertencias de la etiqueta de la batería y el paquete con cuidado
- Siempre introduzca las baterías de manera correcta con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el equipo
- No produzca un cortocircuito en los terminales de la batería
- No cargue las baterías
- No mezcle baterías nuevas y viejas. Reemplácelas todas juntas al mismo tiempo con baterías nuevas de la misma marca y del mismo tipo.
- Quite las baterías agotadas inmediatamente y elimínelas según los códigos locales.
- No elimine las baterías en el fuego
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si el dispositivo no será utilizado por unos cuantos meses.

MANTENIMIENTO

Use un trapo húmedo para limpiar la herramienta. Nunca permita que ningún líquido le entre a la herramienta y nunca permita que ninguna parte de la herramienta sea sumergida en ningún líquido

FR

Règles générales sur la sécurité CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENTS :

- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas diriger le faisceau lumineux directement dans les yeux d'une personne.
- Utiliser seulement des piles alcalines.
- Utiliser toujours des piles de même marque dans la lampe de poche.
- Ne pas plonger la lampe de poche dans des liquides.
- Ne pas exposer la lampe chargée de piles à une chaleur excessive.
- Le liquide de la pile est caustique et peut causer des brûlures chimiques sur les tissus. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver rapidement à l'eau savonneuse, suivie d'une application de jus de citron ou de vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.
- Toujours remplacer toutes les piles à la fois.

MANUTENTION DES PILES

⚠ AVERTISSEMENTS

Les piles peuvent exploser, fuir et occasionner des blessures ou un incendie. Afin de réduire ce risque :

- Suivre attentivement toutes les instructions et tous les avertissements indiqués sur l'étiquette et l'emballage des piles.
- Toujours insérer les piles correctement en respectant les polarités (+ et -) marquées sur les piles et sur l'outil.
- Ne pas court-circuiter les bornes de piles
- Ne pas charger les piles
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Remplacer toutes les piles en même temps avec des piles neuves de marque et de type identiques.
- Enlever immédiatement les piles mortes et jeter aux rebuts en respectant les règlements locaux.
- Ne pas jeter les piles dans un feu
- Garder les piles hors de la portée des enfants
- Retirer les piles du dispositif si l'on prévoit ne pas s'en servir pendant plusieurs mois.

ENTRETIEN

Se servir d'un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Ne pas laisser de liquide pénétrer dans l'appareil et ne jamais laisser aucun des éléments submergé dans un liquide.

1. Flashlight
Linterna
Lampe de poche
2. Tripod
Trípode
Trépied
3. On/Off Switch
Interruptor Encendido/Apagado
Interrupteur
4. Battery Cap
Tapa de baterías
Bouchon de pile

